DEU
Sicherheitshinweise

Bitte die folgenden Sicherheits- und Montagehinweise beachten und diese Anleitung aufbewahren, auch wenn die Leuchte schon montiert ist.

Allgemeine Anwendungen:

- Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundigen Personal ausgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
- Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen –Sicherung herausdrehen oder Sicherungsautomat aus.
- Leuchten dürfen nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden. Unerlaubten Eingriffe nicht im Außenbereich verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Leuchten dürfen nicht von Gegenständen abgedeckt werden.
- Leuchten dürfen nicht in der Verpackung aufbewahrt werden.
- Leuchten und Zubehörteile dürfen nicht in Bereiche hohe Temperaturen, bei unzulänglichen Gebäuden beziehen Brandgefahr und beim Auswechseln der Leuchtmittel Verletzungsgefahr durch heißen Glas.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen durch eine beschädigte äußere Flexible Leitung ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Bei Gebäuden, dass immer der richtige Lampenvorgesetzt und die maximale Lampenleistung nicht überschritten wird (siehe Lampenvorgabe und max. … W auf dem Produktetikett bzw. auf der Leuchte).
- Leuchten nicht auf brennbaren oder leicht entzündlichen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass Leitungen der Installation in Bereich hohe Temperaturen, Beschädigung der Anschlussleitungen (Phasen, N-Nachbarbleiter ⏚-Schutzleiter) durch Quetschung oder Reibung vermieden wird. Verwenden Sie ggf. Kabelschutzrohr.
- Bestehen und Verfügbarkeitsgewährleistung der Ersatzteile für 5 Jahre.
- Leuchtmittel sollen nicht mit bloßen Händen berührt werden.

Symbolerklärungen:

Die für diese Leuchte gültigen Symbole finden Sie auf dem Produktetikett sowie auf der Verpackung.

- Schutzklasse I (Beim Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme ⏚ angeschlossen werden.
- Schutzklasse II (Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
- Nadelanzeigen
- Hochleistungsanzeige
- Hochfrequenzbetrieb
- V Spannung in Volt
- W Leistung in Watt
- Mindestabstand zur angestrahlten Fläche in m. Den genauen Abstand finden Sie auf Produktetikett.
- Achtung! Achtung! Achtung!